

REGOLAZIONE SUONO - SOUND ADJUSTMENT



Aprire la parte posteriore della tromba.



Open the plastic back.

Art. L0015017



Registrare la vite.



Adjust the screw.